

< 取扱説明 >

- お手入れの際は中性洗剤をご使用のうえ押し洗いし、水気を拭き取り、完全に乾いてからご使用ください。経年による劣化は避けられませんが、少しでも長くご使用いただくために、汗・皮脂・汚れ等が付着した場合は洗い流してください。特に色が薄い商品につきましては、汗・皮脂・汚れ等を放置すると変色する可能性がありますので、こまめなお手入れをおすすめ致します。
- 長く水につけたり、ぬれた状態で長時間放置しないでください。
- 漂白剤・洗濯機・乾燥機などは、使用しないでください。
- アイロンをあてないでください。
- シンナー・ベンジンなどの有機溶剤でのお手入れはお避けください。
- 高温のものへ近づけることはお避けください。
- 携帯電話、メガネ、各種カード等を吊り下げる目的以外には使用しないでください。
- 安全ジョイント作動時には取り付けたものが落下し破損する場合があります。
- 激しく動く場合には取り付けたものを手で押さえる事をお勧めします。
- 必要以上にパーツや紐を引っ張ったり、強い力を加えると破損の恐れがあります。
- パーツのキズ、変形または破損した場合ご使用をお控えください。
- 機械装置、シュレッダー等の引き込みの可能性がある場所では使用しないでください。
- 装着時における脱落等で人体、携帯電話などに損傷を生じたり、また本製品使用後に発生した事故、トラブルに関しては、一切責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。